

IT

TORCIA ISTRUZIONI OPERATIVE

Installazione/Sostituzione Della Batteria

- Assicurarsi che il blocco dell'interruttore posteriore sia in posizione di sblocco.
- Ruotare l'interruttore posteriore in senso antiorario fino a quando non si arresta ed estrarre l'interruttore dal corpo.
- Rimuovere ed eliminare l'inserito della batteria
- Inserire 3 batterie AA nella direzione indicata (T4 - Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 o Peli™ P-NIMH-AA; T3 - NX-Power LR6).
- Riposizionare il tappo posteriore, notare in senso orario fino a quando non si allinea con il corpo. Per una maggiore sicurezza, girare il blocco dell'interruttore posteriore in posizione di blocco con il cordino accessorio.
- Ripetere la procedura per la sostituzione della batteria.

Per il testo completo delle avvertenze sulla sicurezza della batteria di questa torcia, fare riferimento al sito Web www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

Danni Ai Dispositivi Elettronici

I magneti potenti possono danneggiare dispositivi elettronici come carte di credito, dischi rigidi di computer e televisori. Tenere i magneti lontani dai dispositivi elettronici.

Funzionamento Generale

- Modalità: Fascio Ristretto E Diffuso, Solo Fascio Diffuso, Solo Fascio Ristretto, Lampeggiante**
- Fascio ristretto e diffuso: Premere una volta.
 - Solo fascio diffuso: Premere due volte (entro 0,5 secondi).
 - Solo fascio ristretto: Premere tre volte (entro 1 secondo)
 - Lampeggiante: Tenere premuto l'interruttore on/off per tre secondi da qualsiasi modalità.
 - Spegnimento: Da una qualsiasi posizione operativa, premere e rilasciare una volta.

Il piccolo LED nell'interruttore indica lo stato della batteria quando la torcia viene accesa:
Verde = 61% - 100%
Giallo = 21% - 60%
Rosso = < 20%

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione n.003415-3180-004E
La sottoscritta, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcellona (Spagna)
Dichiara unicamente sotto la sua responsabilità che le seguenti apparecchiature:

Descrizione del prodotto: Torcia portatile LED
Modello: Peli™ 3415M20
Marca: Peli™

È conforme con le seguenti normative EU: Direttiva ATEX 2014/34/EU
In base alle seguenti norme armonizzate:
EN IEC 60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015
Il seguente Organismo notificato è stato coinvolto nel processo di valutazione della conformità:
Organismo notificato: INTERTEK Italia S.p.a.
Organismo notificato n.: 2575
Ruolo: Emissione del Certificato di esame ATEX tipo EU
Certificato n.: ITS17ATEX201830X
Codice ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
N. File Tecnico: 34152017

Nome e qualifica della persona vincolante il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:
Firma: *Piero Marigo*
Nome: Piero Marigo
Funzione: Managing Director
Sede: Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcellona Spagna
Data: 15.09.2023

Condizioni Speciali Per Un Utilizzo Sicuro:

- Solo i seguenti modelli di batterie possono essere utilizzati assieme a questo prodotto: T4 - Panasonic™ LR6, Philips™ LR6 ,Energizer™ E91 and Peli™ P-NIMH-AA T3 - NX-Power LR6. Le batterie devono essere dello stesso produttore.
- Non sostituire le batterie in presenza di un'atmosfera esplosiva. Le batterie devono essere sostituite osservando la corretta polarità.

Per il testo completo in 19 lingue della garanzia e delle relative informazioni, visitare il sito www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Batterijen Installeren/Vervangen

- Zorg ervoor dat het slotje op het achterkapje in de 'geopende' positie staat.
- Draai het achterkapje linksom totdat deze stopt en trek het kapje van de basis.
- Verwijder de batterijen.
- Plaats 3 AA-batterijen volgens de afbeelding (T4 - Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 of Peli™ P-NIMH-AA; T3 - NX-Power LR6).
- Draai het achterkapje terug door rechtsonm te draaien totdat deze vastzit op de basis.
- Draai het slotje van het kapje voor extra beveiliging in de 'gesloten' positie met de draaibeveiliging.
- Herhaal deze procedure voor het vervangen van batterijen.

Raadpleeg www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ voor de volledige tekst van de veiligheidswaarschuwing over batterijen voor deze lantaarn.

Schade Aan Elektronische Apparaten

Sterke magneten kunnen elektronische apparatuur, zoals creditcards, harde schijven van computers en televisies, beschadigen. Houd magneten uit de buurt van elektronische apparatuur.

Algemeen Gebruik

- Standen: Gericht En Breed, Alleen Breed, Alleen Gericht, Knipperfunctie**
- Gericht en breed: één keer drukken.
 - Alleen breed: twee keer drukken (binnen 0,5 seconde).
 - Alleen gericht: drie keer drukken (binnen 1 seconde)
 - Knipperfunctie: houd de aan/uit-schakelaar drie seconden ingedrukt, ongeacht de stand.
 - Uit: ongeacht de stand, een keer indrukken en loslaten.

De kleine led in de schakelaar geeft de batterijstatus aan wanneer de zaklamp is ingeschakeld.
Groen = 61% - 100%
Oranje = 21% - 60%
Rood = < 20%

Verklaring van overeenstemming
Afgiftenummer 003415-3180-004E
Wij, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7, 08025 Barcelona, Spanje
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Productbeschrijving: LED handheld torch
Modelsoort: Peli™ 3415M20
Merk: Peli™

voldoet aan de volgende EU-wetgeving:
ATEX-richtlijn 2014/34/EU
gebaseerd op de volgende geharmoniseerde normen:
EN IEC 60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015
De volgende aangemelde instantie is betrokken bij het conformiteitsbeoordelingsproces:
Aangemelde instantie: INTERTEK Italia S.p.A.
Nummer aangemelde instantie: 2575
Functie: Afgifte van ATEX EU-typegoedkeuringscertificaat
Certificaatnummer: ITS17ATEX201830X
ATEX-codering: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Technisch dossier nr.: 34152017

Naam en functie van bevoegde persoon namens de fabrikant of gevolmachtigde:
Handtekening: *Piero Marigo*
Naam: Piero Marigo
Functie: Directeur
Locatie: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7, 08025 Barcelona, Spanje
Datum: 15.09.2023

Speciale Voorwaarden Voor Vollig Gebruik:
A. Alleen de volgende modellen batterijen mogen gebruikt worden in combinatie met dit product:
T4 - Panasonic™ LR6, Philips™ LR6 ,Energizer™ E91 and Peli™ P-NIMH-AA
T3 - NX-Power LR6. De cellen moeten van dezelfde fabrikant zijn.
B. Vervang geen batterijen in een omgeving met explosiegevaar. Batterijen moeten worden vervangen met de juiste polariteitlen.

Ga naar www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ voor de volledige tekst van de garantievoorwaarden in 19 talen.

NO

LOMMELYKT

Installasjon/Bytte Av Batterier

- Sørg for at endeløkkåsen er satt i opplåsningsposisjon.
- Drei endeløkket mot urviseren til det stopper og trekk ut endeløkket.
- Fjern og avhend det gamle batteriet.
- Sett inn 3 AA-batterier i den angitte retningen (T4 - Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 eller Peli™ P-NIMH-AA; T3 - NX-Power LR6).
- Sett på endeløkket, drei med urviseren inntil det er innrettet på huset. For ekstra sikkerhet, drei endeløkkåsen i løseposisjon med taljerepilbehøret.
- Gjenta prosedyren for batteribytte.

Se www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ for full tekst om Advarsel for batterisikkerhet for denne lommelykten.

Skade På Elektronisk Enhet

Kraftige magneter kan skade elektroniske enheter, som f.eks. kredittkort, harddisker til datamaskiner og TV-er. Hold magnetene unna elektroniske enheter.

Generell Bruk

- Moduser: Søke- Og Flomlys, Kun Flomlys, Kun Søkelys, Blinking**
- » Søke- og flomlys: Trykk én gang
 - » Kun flomlys: Trykk to ganger (innen 0,5 sekunder)
 - » Kun søkelys: Trykk tre ganger (innen 1 sekund)
 - » Blinking: Trykk og hold på/av-bryteren i tre sekunder fra hvilken som helst modus.
 - » Av: Fra en hvilken som helst bruksposisjon, trykk og slipp én gang.

Den lille lysdioden i bryteren indikerer batteristatus når lyddiodyen er på:

Grønt = 61–100 %
Ravgult = 21–60 %
Rødt = < 20 %

Samsvarserklæring
Erklæring nr.003415-3180-004E
Vi, Peli Products, S.L.U. c/Provença, 388, Planta 7 08025, Barcelona, Spania
erklærer på eget ansvar at følgende apparat:

Produktbeskrivelse: Ladbar håndholdt LED-lommelykt
Modelltype: Peli™ 3415M20
Mærke: Peli™

er i samsvar med følgende EU-lovgivning:
ATEX-direktiv 2014/34/EU
basert på følgende harmoniserte standarder:
EN IEC 60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015
Følgende kontrollorgan har vært involvert i prosessen for samsvarsvurdering:
Kontrollorgan: INTERTEK Italia S.p.A.
Kontrollorgannr.: 2575
Rolle: Utstedelse av ATEX EU-typeprøvgingssertifikat
Sertifkatnr.: ITS17ATEX201830X
ATEX-kode: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Teknikk fil nr.: 34152017

Navn og stilling av person som binder produsenten, eller autorisert representant:
Signatur: *Piero Marigo*
Navn: Piero Marigo
Funksjon: Administrerende direktør
Sted: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025, Barcelona, Spania
Dato: 15.09.2023

Spesielle Retningslinjer For Sikker Bruk:
A. Bare følgende batterimodeller kan brukes sammen med dette produktet:
T4 - Panasonic™ LR6, Philips™ LR6 ,Energizer™ E91 and Peli™ P-NIMH-AA
T3 - NX-Power LR6. Cellene må være fra samme produsent.
B. Ikke bytt battericeller når en eksplosiv atmosfære er til stede. Battericeller må settes inn i riktig polaritet.

Vennligst besøk www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ for full garantietkst og garantinformasjon på 19 språk.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI LATARKI

Instalacja/Wymiana Baterii

- Upewnij się, że blokada w tylny pokrywie jest ustawiona w pozycji „Odblokowany”.
- Przekręcić tylną pokrywą w lewo aż do oporu i zdjąć pokrywą z korpusu.
- Wyciąć i wyrzucić wkładkę
- Włożyć 3 baterie AA we wskazany kierunek (T4 - Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 lub Peli™ P-NIMH-AA; T3 - NX-Power LR6).
- Umieścić na miejscu tylną pokrywą i obrócić w prawo aż do wyrównania z korpusem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przekręcić tylną pokrywą do pozycji „Zablokowane” za pomocą przymocowanej linki.
- W przypadku wymiany baterii powtórzć powyższe czynności.

Pełna treść ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczącego akumulatora dostarczanego z niniejszą latarką znajduje się na stronie www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/

Uzskozdenia Urządzeń Elektronicznych
Słabe pola magnetyczne magnesów mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne, takie jak karty kredytowe, dyski twarde i telewizory. Magnesy należy przechowywać z dala od urządzeń elektronicznych.

Obsługa Ogólna

- Tryby: Punktowy i Strumieniowy, Tylko Strumieniowy, Tylko Punktowy, Miganie**
- » Punktowy i strumieniowy: Naciśnąć raz.
 - » Tylko strumieniowy: Naciśnąć dwa razy (w ciągu 0,5 s).
 - » Tylko punktowy: Naciśnąć trzy razy (w ciągu 1 s)
 - » Miganie: Naciśnąć i przytrzymać przełącznik w./wył. przez trzy sekundy w dowolnym trybie.
 - » Wyłączenie: Naciśnąć raz i zwolnić w dowolnym trybie pracy.

Mala dioda LED w przełączniku wskazuje status baterii po włączeniu latarki:
Zielony = 61% - 100%
Pomarańczowy = 21% - 60%
Czerwony = < 20%

Deklaracja zgodności
Deklaracja nr003415-3180-004E
My, Peli Products, S.L.U. z siedzibą w c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania
Na swoją wyłączną odpowiedzialność oświadczamy, że niniejsze urządzenie:

Opis Produktu: Latarka ręczna LED
Model: Peli™ 3415M20
Marka: Peli™

Jest zgodne z następującą dyrektywą EU: Dyrektywa ATEX 2014/34/EU
Na podstawie następujących norm zharmonizowanych:
EN IEC 60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015

W procesie oceny zgodności brała udział następująca jednostka notyfikowana:
Jednostka notyfikowana: INTERTEK Italia S.p.A.
Nr jednostki notyfikowanej: 2575
Rola: Wydanie certyfikatu badania typu EU ATEX
Nr certyfikatu: ITS17ATEX201830X
Kod ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Plik techniczny nr: 34152017

Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego przedstawiciela producenta lub osoby uprawnionego do składania podpisów w jego imieniu:
Podpis: *Piero Marigo*
Imię i nazwisko: Piero Marigo
Stanowisko: Dyrektor zarządzający
Lokalizacja: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania

Data: 15.09.2023
Specjalne Warunki Bezpiecznego Użytkowania:
A. Do użytku z niniejszym produktem są dopuszczzone wyłącznie następujące modele baterii:
T4 - Panasonic™ LR6, Philips™ LR6 ,Energizer™ E91 and Peli™ P-NIMH-AA
T3 - NX-Power LR6. Zastosowane baterie muszą pochodzić od tego samego producenta.
B. Nie wymieniać baterii w strefie zagrożenia wybuchem. Baterie muszą zostać umieszczone w urządzeniu zgodnie z polaryzacją.

Completny tekst i warunki gwarancji w 19 wersjach językowych można znaleźć na stronie internetowej www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/.

PT

INSTRUCÕES DE OPERAÇÃO

Instalação / Substituição Das Pilhas

- Certifique-se de que o trinco da tampa traseira está na posição "Unlock".
- Rode a tampa traseira no sentido contrário aos ponteiros do relógio e puxe a tampa traseira afastando do corpo.
- Tire as pilhas e elimine
- Insira 3 pilhas AA na direção indicada (T4 - Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 ou Peli™ P-NIMH-AA; T3 - NX-Power LR6).
- Volte a por a tampa traseira, rode o sentido dos ponteiros do relógio até alinhair com o corpo. Para maior segurança, rode o trinco da tampa traseira para a posição "Lock" com o acessório de tela.
- Repita o processo para substituição da bateria.

Consulte www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ para ver o texto completo de aviso de Segurança da Bateria para esta lanterna.

Danos Nos Dispositivos Eletrônicos

Ímãs fortes podem danificar os dispositivos eletrônicos, como cartões de crédito, discos rígidos de computadores e televisores. Mantenha os ímãs afastados dos dispositivos eletrônicos.

Operação Geral

- Modos: Projetor E Feixe, Feixe Apenas, Projetor Apenas, Intermitente**
- » Projetor e feixe: Premir uma vez.
 - » Feixe apenas: Premir duas vezes (dentro de 0,5 segundos).
 - » Projetor apenas: Premir três vezes (dentro de 1 segundo)
 - » Intermitente: Premir e manter o interruptor on/off durante três segundos a partir de qualquer modo.
 - » Desligar: A partir de qualquer posição de operação, prima e solte uma vez.

O LED pequeno no interruptor indica o estado da bateria quando a lanterna é ligada:
Verde = 61% - 100%
Âmbar = 21% - 60%
Vermelho = < 20%

Deklaracja o Conformidade
Declaración N.º003415-3180-004E
Nós, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Espanha
Declaramos sob nossa única responsabilidade que o seguinte aparelho:

Descrição do produto: Lanterna de mão, de LED
Tipo de modelo: Peli™ 3415M20
Marca: Peli™

Está em conformidade com a seguinte legislação EU: Diretiva ATEX 2014/34/EU
Baseada nas seguintes normas harmonizadas:

O seguinte Organismo Notificado esteve envolvido no processo de avaliação de conformidade:
Organismo Notificado: INTERTEK Italia S.p.A.
Organismo Notificado N.º: 2575
Papel: Emissão do Certificado de Exame Tipo ATEX EU
Certificado N.º: ITS17ATEX201830X
Codificação ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Ficheiro Técnico N.º: 34152017

Nome e cargo da pessoa que vincula o fabricante ou o representante autorizado:
Assinatura: *Piero Marigo*
Nome: Piero Marigo
Função: Diretor Geral
Localização: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Espanha
Data: 15.09.2023

Condições Especiais Para Uma Utilização Segura:
A. Apenas os seguintes modelos de bateria podem ser utilizados em conjunto com este produto:
T4 - Panasonic™ LR6, Philips™ LR6 ,Energizer™ E91 and Peli™ P-NIMH-AA
T3 - NX-Power LR6. As pilhas devem ser do mesmo fabricante.
B. ii. Não substitua as pilhas numa atmosfera explosiva. As pilhas devem ser voltadas a colocar com a polaridade correta.

Consulte www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ para ler o texto completo da informação de Garantia em 19 idiomas.

RO

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

Instalarea / Inlocuirea Bateriilor

- Asigurați-vă că dispozitivul de blocare a capacului compartimentului bateriilor se află în poziția „deschis”.
- Rotiți capacul compartimentului bateriilor în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește și trageți pentru a-l separa de carcasă.
- Îndepărtați și eliminați inseritul bateriilor
- Introduceți 3 baterii AA în direcția indicată (T4 - Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 sau Peli™ P-NIMH-AA; T3 - NX-Power LR6).
- Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când acesta este aliniat cu carcasa. Pentru mai multă siguranță, răsuciți dispozitivul de blocare al capacului compartimentului bateriilor până în poziția „blocat” cu ajutorul inelului de prindere a șnurului.
- Efectuați aceluși operațiuni pentru a înlocui bateriile.

Consultați www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ pentru textul complet al avertismentului despre siguranța bateriilor, pentru această lanternă.

Deteriorare Dispozitivelor Electronice

Magneții puternici pot deteriora unele dispozitive electronice cum ar fi carduri de credit, unități hard disk și televizoare. Nu plasați magneți lângă dispozitive electronice.

Utilizare Generală

- Modalități: Spot și Reflector, Numai Reflector, Numai Spot, Intermitent**
- » Spot și reflector: Apăsăți o singură dată.
 - » Numai reflector: Apăsăți de două ori (în interval de maximum 0,5 secunde).
 - » Numai spot: Apăsăți de trei ori (în interval de o secundă)
 - » Intermitent: Apăsăți și țineți apăsat comutatorul on/off timp de trei secunde din orice modalitate.
 - » Oprit: Din orice poziție de operare apăsați o dată și eliberați.

Indicatorul LED din comutator indică starea bateriei în momentul pornirii lanternei:

Verde = 61% - 100%
Portocaliu = 21% - 60%
Roșu = < 20%

Declaratie de conformitate
Nr. declaratie003415-3180-004E
Subsocris, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania
Declară pe propria răspundere că următoarele aparate:

Descriere produs: Lanteră portabilă LED
Tip model: Peli™ 3415M20
Marca: Peli™

Este în conformitate cu următoarea lege EU: Directiva ATEX 2014/34/EU
În baza următoarelor standarde armonizate:
EN IEC 60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015

Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității:
Organism notificat: INTERTEK Italia S.p.A.
Nr. Organism notificat: 2575
Roi: Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX EU
Certificat nr.: ITS17ATEX201830X
Codificare ATE: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Nr. dosar tehnic: 34152017

Numele și funcția persoanei care obligă în mod legal producătorul sau ale reprezentanților autorizat ai acesteia:

Semnătura: *Piero Marigo*
Numele: Piero Marigo
Functia: Director General
Locația: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania
Data: 15.09.2023

Condiții Speciale Pentru Utilizarea în Siguranță:
A. Împreună cu acest produs pot fi utilizate doar următoarele modele de baterii:
T4 - Panasonic™ LR6, Philips™ LR6 ,Energizer™ E91 and Peli™ P-NIMH-AA
T3 - NX-Power LR6. Bateriile trebuie să fie de același producător.
B. Nu înlocuiți bateriile în atmosferă explozivă. Bateriile trebuie să fie înlocuite respectând polaritatea indicată.

Vă rugăm să consultați www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ pentru textul complet al informațiilor privind Garanțiile, disponibil în 19 limbi.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка/Замена Батарей

- Переведите фиксатор торцевой крышки в разблокированное положение.
- Поворачивайте торцевую крышку против часовой стрелки, пока она не остановится. Затем оттяните торцевую крышку от корпуса.
- Извлеките вкладыш батарейного отсека и утилизируйте его надлежащим образом.
- Вставьте 3 батареи размера AA в указанном направлении (T4 - Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 или Peli™ P-NIMH-AA; T3 - NX-Power LR6).
- Установите на место торцевую крышку, поворачивайте ее по часовой стрелке, пока она не выровняется с корпусом. В качестве дополнительной меры безопасности поверните фиксатор торцевой крышки в заблокированное положение с помощью инструмента, прикрепленного к шнурку.
- Для замены батарей повторите те же самые операции.

Полный текст предупреждения по поводу безопасности батареи данного фонаря приведен на сайте www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

Повреждение Электронных Устройств

Сильные магниты могут вызвать повреждение электронных устройств, таких как кредитные карты, жесткие диски компьютеров и телевизоры. Держите магниты подальше от электронных устройств.

Общие Указания По Эксплуатации

- Режимы: Углонаправленный И Проекторный Луч, Только Проекторный Луч, Только Углонаправленный Луч, Мигающий Свет**
- » Углонаправленный и проекторный луч: нажмите один раз.
 - » Только проекторный луч: нажмите два раза (в течение 0,5 с).
 - » Только углонаправленный луч: нажмите три раза (в течение 1 с).
 - » Мигающий свет: в любом режиме нажмите выключатель и удерживайте его в течение трех секунд.
 - » Выключение: в любом рабочем положении однократно нажмите и отпустите переключатель.

Когда фонарь включен, небольшой светодиодный индикатор переключателя отображает уровень заряда батареи, как указано ниже.

Зеленый = 61—100%
Желтый = 21—60%
Красный ≤ 20%

Декларация о соответствии
Декларация №003415-3180-004E
Компания Peli Products, S.L.U., расположенная по адресу c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania (Испания),

под свою полную ответственность заявляет, что следующий прибор:

Описание изделия: светодиодный ручной фонарь
Тип модели: Peli™ 3415M20
Марка: Peli™

соответствует требованиям следующих законодатель